## Настройка трекеров Teltonika серии FMB на столе. Подключение к серверу мониторинга «Wialon».

Данная инструкция поможет вам выполнить первичное подключение к ПК и настройку на сервер мониторинга «Wialon hosting» трекеров Teltonika FMB900, FMB920, FMB120, FMB122, FMB125.

Для настройки Вам понадобятся:

- Tpekep Teltonika FMB900/FMB920/FMB120/FMB122/FMB125
- Кабель USB-microUSB для подключения трекера к ПК

• Разъем 2х6 с соединительными выводами из комплекта трекера (при наличии в комплекте.

- Внешняя GNSS антенна из комплекта трекера (при наличии в комплекте)
- Источник питания с выходным напряжением 10-30В
- Сим-карта с интернетом
- Компьютер с OC Windows и доступом в интернет
- Учетная запись на сервере мониторинга «Wialon hosting»

#### 1.Подготовка ПО

1.1 Загрузите и установите MS .NET Framework на Ваш ПК.

ОС / разрядность	Windows Vista Windows 7 Windows 8.1
Версия MS	MS .NET Framework 4.6.2
.NET Framework, ссылка	https://www.microsoft.com/en- us/download/confirmation.aspx?id=53344

1.2 Загрузите драйвер СОМ-порта с сайта производителя:

http://avl1.teltonika.lt/downloads/FMB1/MS\_USB\_ComPort\_Driver\_exe\_v1.1032.3.zip

1.3 Установите драйвер СОМ-порта на Ваш ПК:

Извлеките файл из архива и запустите его. Данный драйвер необходим для обнаружения конфигуратором устройств FMB1YX, подключенных к ПК. Кликните «Next» в окне установки драйвера (рис. ниже).

Check the components y you don't want to install	2.50.0 Setup: Installand uncheck th ou want to install and uncheck th . Click Next to continue.	ne components
Select components to install:	Teltonika COM Driver	
Space required: 3.6MB	Il System v3.01	Next >

Это запустит мастер установки драйвера устройства. В следующем окне нажмите кнопку «Install».



Программа установки продолжит установку драйверов и в конце отобразит окно об успешном процессе. Нажмите «Close», чтобы завершить настройку.

Complete	M_Driver 1.12.50.0 Setup: Co d		
Show details			
Cancel	Nullsoft Install System v3:01	< Back	Close

1.4 Загрузите актуальную версию конфигуратора, кликнув по <u>ссылке</u> или обратитесь в службу технической поддержки «Евромобайл».

### 2. Подготовка трекера к конфигурированию

2.1 Откройте корпус трекера. Вставьте sim-карту в слот согласно рисунку, соответствующему размеру sim-карты и слота. В модификациях трекеров с двумя сим-картами слот для SIM1 находится снизу, а слот для SIM2 сверху. Для режима работы с одной sim-картой используйте нижний слот для SIM1.





2.2 Вставьте разъем 2х6 с соединительными выводами в гнездо трекера. По маркировке на корпусе найдите соединительные выводы «+10...30 V DC» и «GND» и подключите их к «+» и «-» источника питания соответственно.

2.3 Подайте напряжение питания на трекер. Убедитесь, что трекере загорелись светодиодные индикаторы.

2.4 Подключите трекер к ПК с помощью кабеля USBmicroUSB.



#### 3. Конфигурирование

3.1 Распакуйте и откройте конфигуратор. Если для распаковки архива требуется пароль, используйте пароль «1234».

Resources	30.08.2018 11:05	Папка с файлами	
openLog.bat	30.08.2018 11:05	Пакетный файл	1 КБ
Configurator.exe	30.08.2018 11:05	Приложение	821 KG
Configurator.exe.config	30.08.2018 11:05	Файл "CONFIG"	5 KG
Configurator.pdb	30.08.2018 11:05	Файл "PDB"	1 006 KE

3.2 В окне конфигуратора выберите Ваш трекер.



# 3.3 Загрузится конфигурация трекера. Нажмите «Ок».

	📤 Load from device	B Save to device		🖨 Reset configurat		IMEI 35209308382203
	🗟 Load from file	Save to file	Read records	C Reboot device		Configuration 3.13.0.0
Status	Device Info					
Security	Device Name	Last Start Time	Power Voltage	Ext Storage (used/total)	Battery Voltage	
System	FMB125	03.10.2018 14:47:48	12536 mV.	7 / 122 MB Format	4066 mV.	
GPRS	Firmware Version 03.17.00 Rev:63	RTC Time 03 10 2018 16:31:49	Device IMEI 352093083822030	Device Uptime 01:43:53	Internal Battery Status Not Charging 95%	
Data Acquisition	Children 1, 6					
SMS \ Call Settings	GNSS Into	GSM Info	I/O Info	Maintenance		
GSM Operators	GNSS Status	Satellites	Location			
Features	Module Status GNSS Pa	ckets GP	Success	titude HDOP		
Accelerometer Features	ON 6205	0	Parameters loaded	0		
Auto Geofence	Fix Status Fix Time No fix 00:00:00	GL		ngle PDOP		
Manual Geofence		To	Ok			
Trip \ Odometer		0				
Bluetooth						
Bluetooth 4.0						
iButton List						
V0						
OBD II						
LVCAN						
RS232 \ RS485						

3.4 Скопируйте и сохраните IMEI трекера.

В разделе «Status» во вкладке «GNSS info» отображается информация о количесве спутников и фиксации трекером своего местоположения. Во время конфигурирования на столе трекер находится внутри здания, ему не видны спутники, он не фиксирует свое местоположение.

Device Name FMB125	Last Start Time 03.10.2018 14:47:48	Power Voltag 12431 mV.	ge Ext 6/	Ext Storage (used/total) 6 / 122 MB Format		Battery Voltage 3750 mV.
Firmware Version 03.17.00 Rev:63	RTC Time 03.10.2018 15:15:49	Device IMEI 3520930838	22030 De 00:	vice Upti 28:01	me	Internal Battery Status Charging 66%
GNSS Info	GSM Info		I/O Info		Maintenance	
GNSS Status Module Status GNSS Packe ON 1648	Satellites ts GPS E 0 0	BeiDou )	Location Latitude/Longitude <u>0, 0</u>	e Altitude 0	e HDOP 0	
Fix Status Fix Time   No fix 00:00:00	GLONASS 0 0 0 Total Satellites S	Galileo Gatellites In Use	Speed 0 km/h	Angle 0°	PDOP 0	

3.5 Перейдите во вкладку «GSM info». Здесь отображается информация о подключении трекера к GSM сети и статусе соединения с сервером. Убедитесь, что трекер определил sim-карту (SIM state: Ready).

Device Name MB125 Firmware Version 03.17.00 Rev:63	Last Start Time 03.10.2018 14:47:4 RTC Time 03.10.2018 14:51:3	Power Vol 6 12433 mV. Device IM 8 352093083	tage El 1822030	Ext Storage 6 / 122 MB Device Uptin 00:03:53	(used/total) Format	Bat 358 Inte Cha	tery Voltage 5 mV. ernal Battery Status irging 52%	
GNSS Info	GSM I	nfo	I/O Info		Maintenar	nce		
GSM Status		GPRS Traffic			Sockets	P		
Modem Status SIM Sta	te GPRS Status	Sent Data	Received I	Data	Туре	AVL Da	ta Sending	
Modem On Ready	Activated	299 B Res	et 183 B	Reset	Socket	Closed		
Actual Operator Code 25001	Signal Level Good Signal	Total Traffic 482 B				212.59.	13.226 : 7141 (TCP)	
Records		SMS Count						
Sent Records Count		Received SMS	Sent SMS					
0		0 Res	et 0	Reset				
Last Record Send 01.01.1970 3:00:00								
Last Server Response Tim	e	SMS Count 0						

3.6 Произведите конфигурирование трекера.

Во вкладке «GPRS» заполните APN, APN Username, APN Password (<u>уточняйте их у</u> вашего оператора) для SIM1, а также Domain (для Wialon hosting 193.193.165.165) и Port. Если используются две sim-карты, заполните APN, APN Username, APN Password для SIM2. Порт для Вашей модели трекера можно найти по <u>ссылке</u>.

## В таблице указаны порты сервера Wialon для некоторых моделей трекеров Teltonika.

Модель	FMB900	FMB920	FMB120	FMB122	FMB125
Порт	21327	21328	21446	21447	21448

GPRS Context	Settings		Backup Server Se Backup Server Mode	ettings e
Disable		Enable	Disable	Backup
APN	interne	et.mts.ru	Duplicate	
APN Username	mts		Backup Server Dom	ain
APN Password	Password mts		Backup Server Port	0 🗢
Normal(PA	D)	Secured(CHAD)	Backup Server Proto	ocol
Kormai(F	u /	secored(on Ary	ТСР	UDP
SIM2 GPRS S GPRS Context Disable APN APN Username APN Password		Enable	Records Settings Open Link Timeout Response Timeout ( Network Ping Timeo Sort By Newest	(s) 30 ◆ s) 30 ◆ out(s) 0 ◆
Normal(PA	IP)	Secured(CHAP)	FOTA WEB Settin	gs
Domain	193.19	3.165.165	Disable	Enable
Port	1	21448 🗢	Domain	fm.teltonika.lt
Protocol			Port	5000 🗢
ТСР		UDP	Period (min)	720 🗢

Во вкладке «Data Acquisition» уменьшите значения Min Period и Send Period до 60 с. для режима стоянки в домашней сети. Это позволит Вам быстрее получить сообщения от трекера на сервере мониторинга. В дальнейшем эти настройки можно изменить.

	Ú.	Destination	11-1-
	Home	Roaming	Unknown
Min Period	60 🗢	3600	€ 3600 €
Min Saved Records	1 🗢	1	÷ 1
Send Period	60 🗢	120	120
Moving			
inothig			
mooning	Home	Roaming	Unknown
Min Period	Home 300 🗲	Roaming 300	Unknown
Min Period Min Distance	Home 300 🗢 100 🗢	Roaming 300 100	Unknown 300 100
Min Period Min Distance Min Angle	Home 300 🗢 100 🗢 10 🗢	Roaming 300 100 10	Unknown
Min Period Min Distance Min Angle Min Speed Delta	Home 300 🔷 100 🗢 10 🗢 10 🗢	Roaming 300 100 10 10	Unknown
Min Period Min Distance Min Angle Min Speed Delta Min Saved Records	Home 300 🗢 100 🗢 10 🗢 10 🗢 10	Roaming 300 100 10 10 10	Unknown

3.7 Нажмите кнопку «Save to device» в верхней части окна конфигуратора, чтобы сохранить сделанные настройки. При успешном сохранении настроек Вы увидите окно с сообщением «Parameters saved». Нажмите «Ок».

*	📤 Load from device	ä	Save to device	🖄 Update firmware	Reset configuration	IMEI 352093083822030
	Load from file			Read records	C Reboot device	Configuration 3.13.0.0
Status	On stop					
Security		Home	Roaming	Unknown		
	Min Period	60 🜩	3600 🚭	3600 🚭		
GPRS	Min Saved Records	1 🔶	1 😂	1 😓		
Data Acquisition	Send Period	60 🚭	120 🚭	120 🚭		
SMS \ Call Settings	Moving					
		Home	Roaming	Unknown		
Features	Min Period	300 🤤		Success		
Accelerometer Features	Min Distance	100 😂				
Auto Geofence	Min Angle	10 🚭		Parameters saved		
Manual Geofence	Min Speed Delta	10 🗢		Ok		
Trip \ Odometer	Send Period	120 🖨	120 🗢	120 🗢		
Bluetooth						
Bluetooth 4.0						
iButton List						
I/O						
OBD II						
LVCAN						

3.8 После сохранения настроек можете отключить конфигуратор от трекера.

#### 4. Подключение трекера к серверу мониторинга

4.1 Чтобы трекер передавал данные на сервер, ему необходимо определить своё местоположение по навигационным спутникам. Для этого подключите к трекеру GNSS-антенну (если она внешняя) и расположите внешнюю антенну трекера или трекер с внутренней антенной возле окна. Трекер с внутренней антенной необходимо располагать антенной вверх, пользуясь маркировкой «antenna top» на корпусе. Пока светодиодный индикатор «Navigation LED» горит постоянно, трекер не определил свое местоположение. Как только трекер определит местоположение, индикатор начнет мигать с периодом 1с. Это может занять несколько минут.

4.2 Войдите в Вашу учетную запись на сервере мониторинга.

4.3 Перейдите во вкладку «Объекты». В меню объектов в левой части экрана нажмите кнопку «Создать».



В диалоговом окне «Новый объект» заполните имя объекта, модель трекера, уникальный ID – IMEI трекера. Нажмите кнопку «ОК». Адрес сервера и порт заполняются автоматически.

					Новый объ	ект					×
Основное	Доступ	Иконка	Дополни	тельно	Датчики	Прои	звольные	е поля	Группы	Команды	
Качество вож	сдения	Характерист	ики Де	тектор по	ездок Р	асход тог	плива	Техобс.	луживание		
Имя: *	FN	/IB125									
Тип устройства:	* Te	ltonika FMB125		🔧 Telto	nika FM1100	Teltonika	FMB125				
Адрес сервера:	19	3.193.165.165:2	1448								
Уникальный ID:	35	2093083822030									
Телефонный но	мер:										
Пароль:											
Создатель:			•								
Учетная запись:	-	1									
12						27			30		5
Счетчик пробега	<b>a</b> :	GPS		• Теку	щее значени	e: 0			КМ	Авто	
Счетчик моточа	COB:	Датчик зажига	ния	• Теку	щее значени	e: 0			Ч. 🗌	Авто	
Счетчик GPRS-т	графика:	Сбро	осить	Теку	щее значени	e: 0			Кб	Авто	
Экспорт в файл	1									Отмена	OK

После создания новый объект появится в списке объектов слева.



4.4 Перейдите во вкладку «Мониторинг». Добавьте объект, нажав кнопку «Добавить все доступные».



Объект появится на панели мониторинга.



4.5 Когда трекер подключится к серверу и определит свое местоположение, индикаторы захвата спутников и подключения в строке объекта будут зеленого цвета.



4.6 Проверьте, поступают ли на сервер сообщения с трекера. Для этого перейдите во вкладку «Сообщения». Укажите период времени, за который хотите увидеть сообщения от трекера и нажмите кнопку «Выполнить».

🛞 global	position	<b>S</b> M	Іониторинг	🖾 Треки	<b>E</b> Coo	бщения	🔝 Отчеты	🖏 Геозоны
Объект:	FMB125			٩		۹		1.1
Сегодня	Вчера Не	еделя	Месяц	]			N 1 3	1. 2
Интервал:	Указанный интервал 🔹					<b>N</b>	NY.	Пионер
От:	2018 Октябрь 10 16:00					+	Примор пролив	CK 17-
До:	2018 Октябрь 10 23:59					-	Бьеркезуно	Init C
Тип сообщений:	Сообщения с данными 🔹						Берёзов	มชั
Параметры:	Исходные да	анные	·					
	Очи	истить	Выполнить			н		
	C	статисти	Ka					
Всего сообщени	й: -							
Общее время:								
Расстояние:	983							
Средняя скорост	ъ: -							
Максимальная с	корость -							



Справа внизу появится список сообщений, полученных от трекера за указанный период.

4.7 Если объект появился на карте и на сервер приходят сообщения от трекера, значит объект успешно подключен настроен на сервер мониторинга.

