# CAN-расходомер 3.00

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Оглавление

Ог.	лавление	2
1.	Назначение	3
2.	Технические характеристики и условия эксплуатации	4
3.	Комплект поставки	4
4.	Принцип работы	5
5.	Правила эксплуатации	6
6.	Техническое обслуживание	13
7.	Маркировка	16
8.	Транспортирование и хранение	16
ΓА	РАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №	17

#### 1. Назначение

Расходомер с САN-интерфейсом – далее СAN-расходомер предназначен для преобразования текущего мгновенного расхода топлива транспортного средства, считанного с шины СAN, в импульсный сигнал.

При использовании специального программного обеспечения (CanFuelConfig) прибор может быть сконфигурирован на считывание с шины CAN до 32 параметров, их обработку и передачу по интерфейсу RS485 на оконечное оборудование.

В качестве примера приведем несколько возможных к считыванию с шины CAN параметров:

- Скорость автомобиля;
- Положение педали газа;
- Общий расход топлива;
- Обороты двигателя;
- Общее количество моточасов;
- Общий пробег;
- Температура двигателя;
- Мгновенный расход топлива.

Протокол передачи данных по интерфейсу RS-485 соответствует открытой части протокола "Omnicomm".

Наименование	Значение			
Питание				
Напряжение питания, В	1030			
Ток потребления, мА	до 50			
Интерфейс CAN				
Скорость передачи данных, бит/с	250000			
Протокол	SAE J1939/71			
Интерфейс RS-485				
Скорость передачи данных, бит/с	19200			
Четность	нет			
Стоп бит	1			
Протокол	Omnicomm			
Характеристики импульсного вы	хода			
Расход, литров на импульс	0,005			
Тип	с открытым стоком			
Внутренняя подтяжка выхода, кОм	10			
Минимальная частота формирования импульсов, Гц	0			
Максимальная частота формирования импульсов, Гц	30			
Общие характеристики прибор	pa			
Габаритные размеры, мм	не более 81×38×22			
Масса, кг	не более 0,045			
Диапазон рабочих температур,°С	от – 40 до + 55			
Допустимая относительная влажность окружающего воздуха при температуре не более 40°С, %	не более 95			

## 2. Технические характеристики и условия эксплуатации

## 3. Комплект поставки

Наименование	Количество
CAN-расходомер	1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспортные данные, гарантийный талон)	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

### 4. Принцип работы



Рисунок 1 – Назначение и цвета проводов CAN-расходомера 3.00

САN-расходомер считывает информацию о мгновенном расходе топлива с шины САN по протоколу SAE1939, преобразует её в набор импульсов формируемых на выходе устройства (фиолетовый кабельрис. 1). Данные о других параметрах транспортного средства можно считать по интерфейсу RS-485, протокол "Omnicomm" (провода – желтый (Tx/B) и зеленый (Rx/A) рис. 1), поле N.



Рисунок 2 – Структурная схема САМ-расходомера

#### 5. Правила эксплуатации

#### 5.1. Подготовка прибора к эксплуатации

При установке CAN-расходомера необходимо опираться на руководство по эксплуатации.



Рисунок 3 – Схема подключения САМ-расходомера

**ВНИМАНИЕ!!!** При работе с САN-расходомером необходимо выполнять следующие ограничения:

- 1. не подавать на CAN-расходомер напряжение питания, превышающее +30 В;
- 2. не допускать нарушения полярности подключаемых питающих напряжений.

#### 5.2. Настройка и конфигурирование программного обеспечения CanFuelConfig

**ВНИМАНИЕ!!!** При использовании только импульсного выхода CAN-расходомер готов к использованию, в дополнительных настройках не нуждается.

Для реализации возможности прибора по измерению дополнительных параметров транспортного средства необходимо:

1. Подключить CAN-расходомер к ПК. В качестве устройства для подключения прибора к ПК можно использовать USB-адаптер, выпускаемый нашим предприятием либо другой преобразователь, выполняющий преобразование RS-485 → COM-порт. Схема подключения представлена на рис. 4.



Рисунок 4 – Схема подключения САМ-расходомера к ПК

**2.** Установить специальное программное обеспечение **CanFuelConfig.** Скачать архив с программой можно на сайте <u>http://nikolin.spb.ru/skachat/</u>.

3. Запустить программу CanFuelConfig, в меню «Настройки» главного окна программы (рис. 5) указать номер последовательного порта, к которому подключен CAN-расходомер (рис. 6). Для определения номера необходимого последовательного порта см. инструкцию по эксплуатации используемого вами преобразователя.

	• Парметры САЦ • и	пструменты •	
Параметр	Omni ID	Таймаут	выверите параметр
корость автомобиля			Скорость автомориля Положение педали газа
оложение педали газа	2	1000	Общий расход * 100 л
бщий расход * 100 л	3	1000	Общее количество моточасов * 100 ч

Рисунок 5 – Главное окно CanFuelConfig

СОМ-порт	
COM1 V	
ОК Отмена	

Рисунок 6 – Выбор порта подключения

4. Создать список необходимых параметров. В программе можно задать до 32 различных параметров транспортного средства, 8 из которых стандартные, перечислены в поле «Выберите параметр» (рис. 5). Каждому параметру можно присвоить уникальный идентификатор в диапазон от 0 до 255 - «Оmni ID» и задать время в мс, через которое параметр будет обнулен, если не придет соответствующий пакет CAN – «Таймаут».

Таблица преобразования значения N пакета Omnicomm в реальную физическую величину для 8 стандартных параметров.

Параметр транспортного средства	Значение физической величины
Скорость автомобиля	N * 1 км/ч
Положение педали газа	N * 1%
Общий расход	N * 100 л
Обороты двигателя	N * 1 об/мин
Общее количество моточасов	N * 100 ч
Общий пробег	N * 100 км
Температура двигателя	(N * 1 – 40) °C
Мгновенный расход	N * 1 л

Чтобы добавить нужный параметр, необходимо выделить его в списке «Выберите параметр» и нажать на кнопку 🔄. Чтобы удалить ненужный параметр, необходимо выделить его и нажать кнопку 💌. Чтобы удалить все параметры, необходимо нажать кнопку 🗹. После того как произведена

настройка необходимых параметров, их комбинацию можно сохранить в файл. Для этого требуется выбрать [Файл] – [Записать]. Чтобы открыть готовый список параметров требуется выбрать [Файл] – [Прочитать].

## ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ВСТУПЯТ В СИЛУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ УСТРОЙСТВА!!!

5. Записать конфигурацию в устройство. Для этого необходимо выбрать [Параметры CAN] – [Записать]. Для того чтобы считать конфигурацию с устройства: [Параметры CAN] – [Прочитать].

6. Проверить конфигурацию CAN-расходомера. Подключить прибор к транспортному средству согласно рис.7.



Рисунок 7 – Подключение расходомера

Получить текущие значения параметров транспортного средства. Для этого следует выбрать [Инструменты] – [Текущие показания]. В появившемся окне (рис. 8) нажать [Старт]. Если прибор правильно подключен и сконфигурирован, то он зафиксирует текущие значения параметров транспортного средства.

	Параметер	ID	Преобразованное значение	Реальное значеие
•	Общий расход * 100 л	1	0	0
	Обороты двигателя	2	0	0
	Температура двигателя	3	0	0

Рисунок 8 – Окно с текущими показаниями

На рис. 8:

«ID» - сетевой адрес согласно протоколу Omnicomm.

«Реальное значение» - значение параметра в поле данных пакета САМ.

«Преобразованное значение» - значение, которое будет передано в поле N пакета Omnicomm.

«Преобразованное значение» =  $K \cdot «Реальное значение» + C$ ,

где *К* – «коэффициент преобразования», *С* – смещение значения параметра (см. пункт 7).

7. Если среди 8 стандартных параметров в программе нет требуемого, следует его настроить. Для того чтобы добавить параметр транспортного средства, необходимо выбрать [Параметры CAN] – [Настроить], в появившемся окне (рис. 9) заполнить ячейки в соответствии с их названием.

«Название» - название добавляемого параметра, которое будет отображаться в поле «Выберите параметр».

«PGN» - Parametr Group Number – уникальный идентификатор сообщения J1939.

«Смещение позиции параметра» - отсчитываемое с 0 смещение в поле данных пакета САN.

«Длина параметра» - размер в байтах добавляемого параметра.

«Коэффициент преобразования» и «Смещение значения параметра» используются для определения значения, которое будет передано в поле N пакета Omnicomm.

 $N_{nakema \ Omnicomm} = X \cdot «Коэффициент преобразования» + «Смещение значения параметра», где X – значение параметра в поле данных пакета САN. <math>N_{nakema \ Omnicomm}$  может принимать значения от 0 до 65535.

	Название	PGN	Смещение позиции параметра	Длина параметра	Коэффициент преобразовани	Смещение знчения параметра
•	Скорость авт	FEF1	1	1	0.00390625	0
	Положение п	F003	1	1	0.4	0
	Общий расхо	FEE9	4	4	0.005	0
	Обороты дви	F004	3	2	0.125	0
	Общее колич	FEE5	0	4	0.0005	0
	Общий пробе	FEC1	0	4	5E-05	0
	Температура	FEEE	0	1	1	0
	Мгновенный	FEF2	0	2	0.05	0
*						

Рисунок 9 – Окно настройка параметров

8. [Сохранить]. Добавленные параметры появятся в колонке «Выберите параметр» в главном окне программы.

Для получения информации обо всех параметрах, передающихся с транспортного средства, ПО снабжено функцией сниффинга пакетов. Для запуска сниффера пакетов выберите [Инструменты] – [Сниффер пакетов]. В появившемся окне (рис. 10) будут отображаться все пакеты, полученные с TC.

Идентификатор	PGN	Длина поля данных	Данные	Параметры	
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		
0003F01C	03F0	8	1C09150021000000		
0003F01C	03F0	8	1C09150021000000		
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		
0003F01C	03F0	8	1C09150021000000		
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		
0003F01C	03F0	8	1C09150021000000		
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		
0003F01C	03F0	8	1C09150021000000		
0003F01C	03F0	8	1C09150021000000		
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		

Рисунок 10 – Сниффер пакетов

Для удобства представления информации полученные пакеты можно отсортировать. Для этого необходимо нажать на название столбца, по которому необходимо произвести сортировку (рис. 11).

🔍 Сниффер пакетов				_	. <mark>     </mark>	
Идентификатор	PGN V	Длина поля данных	Данные	Параметры	<b>_</b>	
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000			
00F1FE1C	F1FE	8	FFFF1F000000000		-	
Пакетов 453 Группировать Очистить Сохранить Начать						

Рисунок 11 – Сортировка по PGN

Чтобы полученный пакет отображался в таблице один раз нажмите кнопку [Группировать] (рис. 12).

🔍 Сниффер пакетов					×
Идентификатор	PGN V	Длина поля данных	Данные	Параметры	
00F1FE1C	F1FE	8			
0003F01C	03F0	8			
Пакетов 453			Группира	вать Очистить Сохранить	
1					_
Начать					

Рисунок 12 – Сгруппированные пакеты

Для выхода из программы нажмите [Файл] – [Выход] или кнопку 🔤.

#### 6. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прибора производится обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя следующие операции:

- очистку корпуса прибора и разъемов от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества подключения кабелей.

#### Характерные неисправности и методы их устранения

Для упрощения процедуры диагностики в CAN-расходомере предусмотрен сервисный светодиод, (далее «Светодиод») расположенный под нижней крышкой корпуса расходомера (см. рис. 13).

CAN-pacx	одомер 3.00
Uпит=10·30 В; Іпотр=50мА.	
СА№_L(белый)	Выход (фиолетовый) ТХ/В (желтый) RX/A (зеленый)
САN_Н(черный)	GND (коричневый) +U_ (красный)

Рисунок 13 – Внутренняя конструкция расходомера

Неисправность	Метод устранения		
1) Нет	1. Проверьте наличие напряжения питания, и что оно находится в		
подключения к ПК	диапазоне от +10 до +30 В, если отсутствует или находится вн		
	требуемого диапазона – подать требуемое напряжение питания. При		
	подаче правильного напряжения питания должен загореться		
	сервисный светодиод. Обратиться к производителю оборудования.		
	2. Провести измерения напряжения на не подключенных линиях А/В		
	интерфейса RS-485. Значения должны быть следующими: RS-485 А		
	$\approx$ 45 В; В $\approx$ 0 В. Если значения не корректны, обратиться к		
	производителю осорудования.		
	5. У осдиться в исправности и правильности подключения используемого преобразователя интерфейса RS-485 При		
	правильном полключении напряжения на линиях $\Delta/B$ интерфейса		
	RS-485 полжны быть спелующими: RS-485 A $\approx$ 3 5 B · B $\approx$ 0 B		
	4. Обратиться к произволителю оборулования		
2) Нет импульсов	1. Убелитесь, что запушен двигатель транспортного средства.		
на импульсном	2. Проверьте, в каком состоянии находится сервисный светодиод:		
выходе	• Не горит – проверьте наличие напряжения питания, и что оно		
	находится в диапазоне от +10 до +30 В. При подаче		
	правильного напряжения питания должен загореться		
	сервисный светодиод. Обратиться к производителю		
	оборудования.		
	• Горит постоянно – убедитесь, что CAN-расходомер подключен в		
	соответствии со схемой приведенной на рис. 3. Если		
	подключение верно сервисный диод должен моргать с		
	частотой несколько раз в секунду. Убедиться что выбрана		
	правильная САМ-шина (на автомооиле их может оыть несколько)		
	и на неи присутствуют треоуемые пакеты данных (неооходимо		
	произволителю оборудования		
	<ul> <li>Моргает с настотой несколько раз в секунду Измерьте</li> </ul>		
	напряжение на не полключенном импульсном выхоле		
	(фиолетовый провод). Если оно постоянно равно напряжению		
	бортовой сети или 0 В обратитесь к производителю. Если оно		
	равно $\approx$ заглушите лвигатель, измерьте		
	папряжение еще раз, сели оно равно ~ напряжению обртовой связи то проверьте ваше оконечное оборудование. Боли оно		
	периолически прыгает соберите пробник согласно рис 14 и		
	подключите к импульсному выхолу. если контрольная лампа		
	моргает – проверьте ваше оконечное оборудование. Обратитесь к		
	производителю.		

3) Нет данных о	1. Убедитесь, что запущен двигатель транспортного средства.			
дополнительных	2. Проверьте, в каком состоянии находится сервисный светодиод:			
параметрах по	• Не горит – проверьте наличие напряжение питания, и что оно			
интерфейсу RS-485	находится в диапазоне от +10 до +30В.			
	• Горит постоянно – убедитесь что САN расходомер подключен в			
	соответствии со схемой приведенной на рис. 6. Если			
	подключение верно сервисный диод должен моргать с			
	частотой несколько раз в секунду. Убедиться, что выбрана			
	правильная САМ шина (на автомобиле их может быть несколько)			
	и на ней присутствуют требуемые пакеты данных (необходимо			
	обратится к соответствующим специалистам). Обратиться к			
	производителю оборудования.			
	• Моргает с частотой несколько раз в секунду. Подключите CAN			
	расходомер к ПК согласно рис. 7. Прочитайте текущие значения			
	дополнительных параметров согласно пункту 6 главы 5.2. Если			
	параметры считались успешно, проверьте оконечное			
	оборудование. Обратитесь к производителю.			
4) Значение	1. Подключите САМ-расходомер к ПК согласно рис. 7. Прочитайте			
дополнительного	текущие значение дополнительных параметров согласно пункту 6			
параметра	главы 5.2.			
считываемого по	• Значение соответствующего параметра в поле «Реальное			
интерфейсу RS-485	значение» равно 0 – параметр действительно равен нулю или			
равно 0	пакет содержащий параметр отсутствует в шине CAN.			
	• Значение соответствующего параметра в поле «Реальное			
	значение» не равно 0 - см. следующий пункт.			
5) Значение	1. Подключите САМ-расходомер к ПК согласно рис. 7. Прочитайте			
дополнительного	текущие значения дополнительных параметров согласно пункту 6			
параметра	главы 5.2.			
считываемого по	• Значение соответствующего параметра в поле «Реальное			
интерфейсу RS-485	значение» соответствует действительности, в поле			
не соответствует	«Преобразованное значение» не соответствует действительности			
действительности	<ul> <li>– откорректируйте коэффициент преобразования (см. пункт 7 главы 5.2)</li> </ul>			
	• Значение соответствующего параметра в поле «Реальное			
	значение» не соответствует действительности –			
	соответствующий параметр неверно сконфигурирован,			
	откорректируйте настройки параметра (см. пункт 7 главы 5.2).			
5) Значение дополнительного параметра считываемого по интерфейсу RS-485 не соответствует действительности	<ol> <li>Подключите САN-расходомер к ПК согласно рис. 7. Прочитайте текущие значения дополнительных параметров согласно пункту 6 главы 5.2.</li> <li>Значение соответствующего параметра в поле «Реальное значение» соответствует действительности, в поле «Преобразованное значение» не соответствует действительности – откорректируйте коэффициент преобразования (см. пункт 7 главы 5.2)</li> <li>Значение соответствующего параметра в поле «Реальное значение» не соответствует действительности – соответствующего параметра в поле «Реальное значение» не соответствует действительности – соответствующий параметр неверно сконфигурирован, откорректируйте настройки параметра (см. пункт 7 главы 5.2).</li> </ol>			



Рисунок 14 – Схема пробника

### 7. Маркировка

На прибор наносится следующая информация:

- наименование прибора и вариант его модификации;
- назначение и цвета проводов;
- наименование предприятия-изготовителя;
- год изготовления.

### 8. Транспортирование и хранение

Транспортирование прибора в упаковке допускается при следующих условиях:

- температура воздуха от -20°С до +75°С;
- относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 35°С;
- транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

Хранение прибора в упаковке допускается при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +5 до +40°С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25°С.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

CAN-расходомер	Дата приобретения:	
Серийный номер:	Ф.И.О. и телефон покупателя:	
Название и юридический адрес продающей организации	Подпись продавца:	Печать продающей организации

#### Сроки гарантии

Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи – 24 месяца.

#### Условия гарантии

Гарантия действует в случае, если товар признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

1. Товар должен быть использован в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и с использованием технических стандартов и требований безопасности.

2. Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждения или неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкости внутрь изделия; механическими повреждениями; неправильным использованием; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также эксплуатацией с нарушением технических условий или требований безопасности.

3. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.

4. Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

#### Свидетельство о приемке

САМ-расходомер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П

расшифровка подписи

личная подпись

год, месяц, число